

# Guia Rápido

Pressione P + número da memória + número que deseja discar + E para gravar um numero na memória determinada.  
Ex.: P + 1 + 12345678 + E grava o numero 12345678 na memoria 1.

Pressione P + 7 + E para alternar entre os modos tom e pulso, o led responde com uma piscada para pulso e duas piscadas para tom, o padrão de fábrica é PULSO.

Pressione P + 8 + E número de 0 a 9 + E para determinar quantos segundos a discadora deve aguardar antes de iniciar discagem.

Pressione P + 90 para efetuar reset de fábrica na discadora apagando as configurações e os números nas seis memórias, a discadora responde com uma piscada curta, seguida de uma longa e outra curta;

Para programação em ramal de central PABX:  
Pressione P + número da memória + P + numero para chamar linha externa + P + numero que deseja discar + E  
Ex.: Para chamar linha externa deve discar 0, vamos programar o numero 12345678 na memória 1.  
Neste caso a programação fica assim:  
P + 0 + P + 1 + P + 12345678 + E

A cada pressionamento no teclado, a discadora responde com uma piscada rápida no led.

Quando iniciado o processo de discagem, a discadora disca o numero da memória 1 terminando a discagem fica 30 segundos emitindo som de sirene na linha telefônica, em seguida desliga, caso o fio do sinal de disparo ainda esteja em 12V dispara para o próximo número.

Para testar números programados:  
Pressione 0 + número da memória + E.

[www.iek.com.br](http://www.iek.com.br)

**IEK**

*Inovando para sua tranquilidade*

# Discadora Telefônica

**Tom e Pulso**

MICROCONTROLADA

**DSC-600**

**IEK**

*Inovando para sua tranquilidade*